
































### Схемы установки лифтов

Индекс Лифта	Грузоподъёмность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа	
1	ЛП-0263Б	225	0,63		АТБ-0.1-0206-01
2	ЛП-0463Б ЛП-0463БЭ ЛП-0463БМ	400	0,63		АТ-7.03-001А М/М
	ЛП-0401Б ЛП-0401БЭ ЛП-0401БМ		1,0		АТ-7.03-003А М/М
	ЛП-0406Б		1,6		АТБ-0.0-0416-01
	ЛП-0420БК		2,0		АТБ-0.0-0420-01
3	ЛП-0463Б ЛП-0463БЭ ЛП-0463БМ	400	0,63		АТ-7.03-001Б М/М
	ЛП-0401Б ЛП-0401БЭ ЛП-0401БМ		1,0		АТ-7.03-003Б М/М
	ЛП-0406Б		1,6		АТБ-0.0-0416-02
	ЛП-04110Б		1,0		АТБ-0.1-0410-01
4	ЛП-0401Б ЛП-0401БЭ ЛП-0401БМ	400	1,0		АТ-7.03-002 М/М
5	ЛП-0463Б ЛП-0463БЭ ЛП-0463БМ	400	0,63		АТ-7.03-001Б М/М
	ЛП-0401Б ЛП-0401БЭ ЛП-0401БМ		1,0		АТ-7.03-003Б М/М
	ЛП-0406Б		1,6		АТБ-0.0-0416-02
6	ЛП-4063Б	400	0,63		АТБ-0.1-0405-01



7	ЛП-04010Б	400	1,0		АТБ-0.2-04010
8	ЛП-0420БК	400	2,0		АТБ-0.1-0420-02
9	ЛП-0631Б ЛП-0610БМЭ	630	1,0		АТ-6.03-012 М/М
	ЛП-0601Б ЛП-0610БКЭ		1,0		АТ-7.03-004 М/М
	ЛП-0606Б		1,6		АТБ-0.0-0616-03
	ЛП-0620БК		2,0		АТБ-0.0-0620-03
10	ЛП-0621Б ЛП-0610БШЭ	630	1,0		АТ-6.03-022 М/М
	ЛПБ-06010БШ				АТБ-0.2-0610
	ЛП-0626Б		1,6		АТБ-0.0-0616-04 АТБ-0.0-0616-04П
11	ЛП-0611Б ЛП-0610БГЭ	630	1,0		АТБ-6.03-511 М/М АТБ-0.0-0610-02И
	ЛП-0616Б		1,6		АТБ-0.0-0616-02
	ЛП-0620БГ		2,0		АТБ-0.0-0620-07 АТБ-0.0-0620-02
12	ЛП-0621Б ЛП-0610БШЭ	630	1,0		АТБ-7.03-005 М/М АТБ-0.0-0610-01П
	ЛП-0626Б		1,6		АТБ-0.0-0616-01 АТБ-0.0-0616-01П
	ЛП-0620БШ		2,0		АТБ-0.0-0620-01 АТБ-0.0-0620-01 АТБ-0.0-0620
13	ЛПБ-06063БК	630	0,63		АТБ-0.1-0605-01

14	ЛПВ-06063БГ	630	0,63		АТБ-0.1-0605-02
15	ЛП-0631Б ЛП-0610БМЭ	630	1,0		АТБ-6.03-012-01М/М
16	ЛП-0601Б ЛП-0610БКЭ	630	1,0		АТБ-0.0-0610-00И
17	ЛП-0611Б ЛП-0610БГЭ	630	1,0		АТБ-0.0-0610-01И
18	ЛП-0610БГЭ ЛП-0611Б	630	1,0		АТБ-0.0-610-01Д
19	ЛП-0610БКП	630	1,0		АТБ-0.1-0610-02-А
20	ЛП-0620БК	630	2,0		АТБ-0.1-0620-04
21	ЛП-0620 БШ	630	2,0		АТБ-0.1-0620-05 АТБ-0.1-0620-05П АТБ-0.1-0620-06

22	ЛБ-0606	630	0,63		АТР-6.04-001 М/М
23	ЛП-1010БК	1000	1,0		АТБ-0.0-1010-01
	ЛП-1016БК		1,6		АТБ-0.0-1016-01
24	ЛП-1010БГ	1000	1,0		АТБ-0.0-1010-02
	ЛП-1016БГ		1,6		АТБ-0.0-1016-02
25	ЛП-1010БГ	1000	1,0		АТБ-0.0-1010-02
	ЛП-1016БГ		1,6		АТБ-0.0-1016-02
26	ЛП-1010БШ	1000	1,0		АТБ-0.0-1010-03
	ЛП-1016БШ		1,6		АТБ-0.0-1016-03
27	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-0263Б-01	225	0.63		АТБ-0.1-0206-02

28	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-0310Б	300	1.0		А ТБ-0.2-0310
29	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-0610БГИ	630	1.0		А ТБ-0.0-0610-04И А ТБ-0.0-0610-05И
30	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-0610БИ	630	1.0		А Т-7.03-004М/М А ТБ-0.0-0610-00И А ТБ-0.0-0610-02Д
31	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-0611Б	630	1.0		А ТБ-0.0-0610Т-01

32	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-1210Б	1275	1.0		А ТБ-0.0-1275-01
33	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-6110Б	630	1.0		А ТБ-0.1-06110
34	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-10110БГ	1000	1.0		А ТБ-0.0-10110-01
35	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-10110БК	1000	1.0		А ТБ-0.0-10110-02

36	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ЛП-10110БШ	1000	1.0		А ТБ-0.0-10110-03
37	Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Схема установки лифта	Обозначение чертежа
	ПБ1210	1275	1.0		А ТБ-0.0-1275-02